


Схема подключения 3-х фазной нагрузки к регуляторам температуры МикРА с использованием коммутатора МикРА 3Ф и симисторов ТС16, ТС122, ТС132, ТС142



Для симисторов ТС161-160 и ТС161-200 необходимо изменить полярность цепи управления, т.е. ” выход - “ (А4, А5, А6) подать на СЭ симистора, а ” выход + “ (В4, В5, В6) подать на УЭ симистора.